

UT07A-EU/UT07B-EU

Tester zásuvek

Návod k obsluze

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Varování: Budte opatrní při testování živých elektrických obvodů z důvodu rizika úrazu elektrickým proudem. UNI-T předpokládá základní znalosti elektřiny ze strany uživatele a neodpovídá za žádná zranění nebo škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení. Dodržujte všechna standardní bezpečnostní pravidla a místní elektrické předpisy. V případě potřeby zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, abyste opravili vadné zásuvky.

Specifikace

- Provozní rozsah AC 230V ($\pm 10\%$), 50Hz- 60Hz

Použití

- Zapojte tester do 230V ($\pm 10\%$) standardního zásuvky.
- Sledujte kontrolky na testeru, měly by odpovídat tabulce na zařízení.
- Pokud tester zobrazuje problém zapojení, vypněte veškeré napájení zásuvky a zajistěte opravu.
- Obnovte napájení zásuvky a opakujte test.



Poznámka:

Všechny spotřebiče nebo zařízení připojené k testovanému obvodu by měly být před testem odpojeny, aby se předešlo chybnému měření.

Tester zásuvek série UT07		Červená	Červená	Červená	UT07A-EU	UT07B-EU
L>	OK, fáze na pravé straně	○	●	●	✓	✓
L<	OK, fáze na levé straně	●	●	○	✓	✓
PE	Chybí uzemnění	○	●	○	✓	✓
X	Chybí fáze	○	○	○	✓	✓
X	Chybí neutrální vodič	○	○	●	✓	✓
X	Chybí neutrální vodič	●	○	○	✓	✓
L<>PE	Fáze/uzemnění přehozeny	●	○	●	✓	✓
L<>PE&PE	Fáze/uzemnění přehozeny a uzemnění chybí	●	●	●	✓	✓
Jmenovité napětí zásuvky		250V AC			✓	✓
Jmenovitý proud zásuvky					10A	10A
Test úniku (stiskněte čas <3s)		Cca 30mA			X	✓
Dvojité izolace					✓	✓
CE					✓	✓
Stupeň znečištění		2			✓	✓
Pracovní teplota		0°C – 40°C			✓	✓
Skladovací teplota		-10°C – 50°C			✓	✓
Vlhkost		<75%			✓	✓
Nadmořská výška		2000m			✓	✓
Toto zařízení nemůže detekovat přehozený neutrální/zemnicí vodič					✓	✓
Nevyhazujte toto zařízení do domovního odpadu, ale předejte jej do recyklačního střediska.					✓	✓

○ LED nesvíti ● LED svítí

- Toto zařízení není komplexní diagnostický přístroj, ale jednoduchý nástroj pro detekci téměř všech pravděpodobných běžných nesprávných způsobů zapojení.
- Nahlaste všechny indikované problémy kvalifikovanému elektrikáři.
- Tester neuvádí kvalitu uzemnění.
- Tester nemůže detekovat 2 živé vodiče v obvodu.
- Tester nezjistí kombinaci vad.
- Tester nezjistí opačné zapojení uzemněného a uzemňujícího vodiče.
- Zkontrolujte správné zapojení zásuvky a veškeré vzdálené připojené zásuvku na dané větvi obvodu.
- Použijte testovací tlačítko LEAKAGE instalovaném v obvodu. Únik musí vyhodit jistič. Pokud jistič nevyhodí, nepoužívejte obvod a obraťte se na elektrikáře. Pokud LEAKAGE vyhodí jistič, resetujte jej. Poté vložte tester do testované zásuvky. (UT07B-EU)
- Použijte testovací tlačítko LEAKAGE na < 3 sek. (UT07B-EU)
- Pokud tester nevyhodí jistič:
 - 1) chyba zapojení s použitelným únikem
 - 2) nebo správné zapojení s chybným únikem. Zkonzultujte stav zapojení s elektrikářem.

Čištění

- Vyčistěte zařízení hadříkem navlhčeným vodou.

Poznámka: Tester použijte znovu pouze tehdy, když je zcela vysušený po jeho vyčištění.

Kontakty

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko



TIPA, spol. s r.o.
Sadová 2749/42, 746 01 Opava
Česká republika

tel.: +420 553 624 404 <http://www.tipa.eu>
e-mail: info@tipa.eu